ВНИМАНИЕ!

Старайтесь избегать чрезмерных физических усилий, направленных на корпус часов и браслет. Фибергласс, как материал, достаточно прочный, чтобы служить долгие годы без следов износа при обычной активной эксплуатации. Но в размерах деталей корпуса и браслета – хрупкий. Падения с ускорением, удары о корпус и браслет, неаккуратное обращение могут привести к поломке деталей корпуса и браслета, замена которых **не является гарантийным случаем.**

Часы с кварцевым механизмом с календарём с функцией «время второго часового пояса» (GMT) и 24-хчасовой шкалой. (3100).



ВНИМАНИЕ!

После установки или замены аккумулятора перед установкой времени проверьте, находится ли часовая стрелка второго часового пояса в положении "0" (24 часа). Если стрелка второго часового пояса не находится в положении "0", сбросьте ее в соответствии с процедурой, показанной ниже:

1. Вращайте переводную головку против часовой стрелки до полного освобождения с винтового фиксатора из положения 0. Далее необходимо вытянуть переводную головку до упора в положение 2. При этом секундная стрелка часов должна остановиться.
2. Держите кнопки А и Б нажатой одновременно более 2 секунд, затем отпустите кнопки.

* Стрелка второго часового пояса движется и возвращается туда, где она была.

3. Нажмите кнопку А или В, чтобы сбросить стрелку второго часового пояса в положение "0".

* Кнопка А: стрелка второго часового пояса движется против часовой стрелки

Кнопка Б: стрелка второго часового пояса движется по часовой стрелке

* Стрелка второго часового пояса движется быстрее, если кнопка удерживается нажатой.

4. Верните переводную головку в исходное положение, аккуратно надавив на неё в направлении к корпусу, и зафиксировав её в винтовом фиксаторе, вращая переводную головку по часовой стрелке, прижимая к втулке с резьбой.

Инструкция по установке текущего (местного) времени.

1. Вращайте переводную головку против часовой стрелки до полного освобождения с винтового фиксатора из положения 0. Далее необходимо вытянуть переводную головку до упора в положение 2. При этом секундная стрелка часов должна остановиться.
2. Вращайте переводную головку, чтобы установить часовую и минутную стрелки на значение текущего времени. Убедитесь, что 24-часовая стрелка установлена правильно (показывает верное время суток).
3. Верните переводную головку в исходное положение, аккуратно надавив на неё в направлении к корпусу, и зафиксировав её в винтовом фиксаторе, вращая переводную головку по часовой стрелке, прижимая к втулке с резьбой.

Обратите внимание:

*24-часовая стрелка движется соответственно с часовой стрелкой.

*Момент изменения даты-полночь. При установке часовой стрелки убедитесь, что УТРО/ВЕЧЕР установлен правильно, используя 24-часовую стрелку в качестве индикатора УТРО/ВЕЧЕР.

Инструкция по установке времени второго часового пояса.

По прибытии в страну или область в другом часовом поясе переведите стрелку второго часового пояса на необходимое значение времени.

Быстрая установка стрелки второго часового пояса.

1. Переводная головка находится в обычном положении (прижата к корпусу, завинчена до упора).

2. Установите время нажимая кнопки А или Б:
   - Кнопка А: одно нажатие /минус один час.
   - Кнопка Б: одно нажатие /плюс один час.

Точная установка стрелки второго часового пояса.

1. Вращайте переводную головку против часовой стрелки до полного освобождения с винтового фиксатора из положения 0. Далее необходимо вытянуть переводную головку до упора в положение 2, когда секундная стрелка находится в положении «12» часов. При этом секундная стрелка часов должна остановиться.

2. Установите время нажимая кнопки А или В:
   ·Кнопка А: одно нажатие /минус 10 минут.
   ·Кнопка Б: одно нажатие /плюс 10 минут.

3. Верните переводную головку в исходное положение, аккуратно надавив на неё в направлении к корпусу, и зафиксировав её в винтовом фиксаторе, вращая переводную головку по часовой стрелке, прижимая к втулке с резьбой.

Инструкция по установке даты.

1. Вращайте переводную головку против часовой стрелки до полного освобождения с винтового фиксатора из положения 0. Далее необходимо вытянуть переводную головку в положение 1.
2. Вращайте переводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока не появится нужная дата.
3. Верните переводную головку в исходное положение, аккуратно надавив на неё в направлении к корпусу, и зафиксировав её в винтовом фиксаторе, вращая переводную головку по часовой стрелке, прижимая к втулке с резьбой.

Обратите внимание:

· Не устанавливайте дату в любое время между 21:00 и 4:00 часами. В противном случае, дата может меняться неправильно, и может привести к поломке календарной системы механизма часов. Если необходимо установить дату в течение этого периода времени, сначала измените время на любое время за этими пределами, установите дату, а затем установите правильное время.
· Часовой механизм данных часов не предусматривает автоматическую смену даты в месяцы, в которых менее 31 дня. Воспользуйтесь данной инструкцией для смены даты в часах, учитывая, что корректировка даты в промежуток между 21 и 4 часами может привести к поломке календарной системы механизма часов.